

# RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

**BMW X4 (G4X)**

**BMW X5 (G5X)**



**Baujahr:** siehe Tabelle

**Sensor Schrader 1: 3057**

**Verfügbares Anlernverfahren:** Automatisch

**Benötigte Hilfsmittel:** -

## **Beschreibung:**

### **Wenn mit iDrive ausgestattet:**

1. Stellen Sie sicher, dass alle Reifen auf den auf dem Reifenschild angegebenen Druck aufgepumpt sind.
2. Drehen Sie die Zündung in die Position ON (Motor aus).
3. Wählen Sie mit dem iDrive-Controller "Einstellungen" oder "Fahrzeuginfo" aus.
4. Wählen Sie "Fahrzeug", "Fahrzeug / Reifen" oder "Fahrzeugstatus".
5. Wählen Sie "TPM", "TPM zurücksetzen" oder "Reset durchführen".
6. Starten Sie den Motor, wählen Sie "Reset", "Yes".
7. Das Fahrzeug muss bis zu 20 Minuten über 20 Stundenmeilen gefahren werden, um das Erlernen zu beenden.

### **Wenn nicht mit iDrive ausgestattet:**

1. Stellen Sie sicher, dass alle Reifen auf den auf dem Reifenschild angegebenen Druck aufgepumpt sind.
2. Starten Sie den Motor.
3. Blinkerschalter nach oben oder unten schieben, bis die RDKS-Anzeige und "RESET" angezeigt werden.
4. Taste am Ende des Blinkerhebels drücken.
5. Halten Sie die Taste am Ende des Blinkerhebels gedrückt, bis "RESETTING" oder ein Häkchen angezeigt wird.
6. Das Fahrzeug muss bis zu 20 Minuten über 30 km/h gefahren werden, um das Anlernen zu beenden.

### **Wenn nicht mit iDrive ausgestattet (bei einigen Modellen):**

1. Stellen Sie sicher, dass alle Reifen auf den auf dem Reifenschild angegebenen Druck aufgepumpt sind.
2. Starten Sie den Motor.
3. Halten Sie die RDKS-Reset-Taste gedrückt, bis das RDKS-Licht im Messfeld aufleuchtet.
4. Das Fahrzeug muss bis zu 20 Minuten über 30 km/h gefahren werden.

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!  
HIER KLICKEN!**