

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

BMW i3 (i-1)
BMW i8 (i-2)
BMW X1 (UKL-K, F1X)
BMW X2 (F2X)
BMW X5 (X5, X-N1 - F15, F85)
BMW X6 (X6, X70 - F16, F86)



Baujahr: siehe Auswahl

Sensor VDO 6: 36106856209, 36106881890, S180052056Z
A2C9743250080

Verfügbares Anlernverfahren: Automatisch

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

1. Reifen nach Herstellerangaben befüllen.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Sensoren auf "Park-Mode" eingestellt sind. Wenn die Sensoren für dieses Fahrzeug beim Auslesen "Park" oder "Fahren" anzeigen, befinden Sie sich bereits im richtigen Modus. Andernfalls verwenden Sie "Parkmodus aktivieren" im Werkzeugkasten.
3. Das Fahrzeug sollte möglicherweise vor dem Fahren 20 Minuten still stehen.
4. Fahren Sie dann für mindestens 10 Minuten über 25 km/h, um das Anlernverfahren zu beenden.

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!
HIER KLICKEN!**