

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

BMW 2er (1C - F22)
BMW 2er Active Tourer (UKL-L)
BMW 2er Gran Tourer (UKL-L)
BMW 3er (3L,3K,3-V (F30,F31,F34)
BMW 4er (3C - F32,F33)
BMW M3 (M3 - F80)
BMW M4 (M3 (F82/F83)



Baujahr: siehe Auswahl

Sensor VDO 6: 36106856209, 36106881890, S180052056Z
A2C9743250080

Verfügbares Anlernverfahren: Automatisch

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

1. Navigieren Sie durch das Menü mit Hilfe des "iDrive" Controllers.
2. Wählen Sie im Menü "Fahrzeuginfo".
3. Wählen Sie im Menü "Fahrzeugstatus".
4. Wählen Sie im Menü "Reset".
5. Das Fahrzeugdisplay zeigt Ihnen den aktuellen Status.
6. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 km/h.
7. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von maximal 100 km/h.
8. Das Fahrzeugdisplay zeigt Ihnen den aktuellen Status.
9. Das System erkennt die Reifendrucke selbständig.
10. Der Anlernvorgang ist erfolgreich beendet, wenn die Reifendrucke über das Boardmenü aufgerufen werden können.

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!
HIER KLICKEN!**