

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Chevrolet Spark (KL1M)

Baujahr: siehe Tabelle
Sensor Schrader 7: 3062



Verfügbares Anlernverfahren: stationär

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

MIT STANDARD ZÜNDUNG

1. Feststellbremse anziehen
2. Zündung auf ON / RUN (Motor aus)
3. Drücken Sie die MENU-Taste am Blinkerhebel (oder am Kombiinstrument Modelle), bis "FAHRZEUGINFORMATION MENÜ" angezeigt wird.
4. Wenn Sie sich im FAHRZEUGINFO-MENÜ befinden, verwenden Sie den am Blinkerhebel bis der DIC die Reifenfülldrücke und -positionen des Fahrzeugs anzeigt.
5. Halten Sie die Taste SET / CLR gedrückt, die sich am Ende des Blinkerhebels befindet, um RDKS-Anlernprozess zu beginnen. Eine Nachricht sollte anzeigen: "Sind Sie sicher, dass Sie neu lernen? Ja oder Nein". Bei einigen Modellen müssen Sie möglicherweise die Taste SET / CLR Taste, bis die Nachricht angezeigt wird.
6. Verwenden Sie den am Blinkerhebel, um YES hervorzuheben. Sobald YES markiert ist, drücken Sie den Bestätigungsknopf am Ende des Blinkerhebels. Die Hupe ertönt, "Tire Learning Aktiv "wird auf dem DIC angezeigt und das linke vordere Blinklicht leuchtet auf.
7. Beginnen Sie mit dem linken Vorderreifen mit einem RDKS-Aktivierungswerkzeug, um das Rad VL zu aktivieren. Sobald der Sensor aktiviert wurde, ertönt die Hupe. Fahren Sie fort mit Rad VR, HR, HL. Sobald der letzte Sensor (HL) aktiviert wurde, ertönt die Hupe zweimal. Anlernvorgang ist beendet.

MIT START-STOP-ZÜNDUNG: (falls nicht erfolgreich, siehe GM-22)

1. Halten Sie den Druckknopf gedrückt, bis Zündung eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Taste MENU am Blinkerhebel bis "FAHRZEUGINFORMATION MENU " angezeigt wird.
3. Wenn Sie sich im Menü FAHRZEUGINFORMATION befinden, drücken Sie den Blinkerhebel bis die Reifenfülldrücke und -positionen angezeigt werden.
4. Halten Sie die Taste am Ende des Blinkerhebels gedrückt, bis YES oder NO angezeigt wird.
5. Verwenden Sie den am Blinkerhebel, um JA hervorzuheben. Sobald YES markiert ist, drücken Sie der Knopf befindet sich am Ende des Blinkerhebels. Das Horn wird zirpen, "Tire Learning Aktiv "wird auf dem DIC angezeigt und das linke vordere Blinklicht leuchtet auf.

6. Beginnen Sie mit dem linken Vorderreifen mit einem RDKS-Aktivierungswerkzeug, sobald der Sensor aktiviert wurde, ertönt die Hupe. Wiederholen Sie den Vorgang in der folgenden Reihenfolge: VR, HR, HL. Sobald der letzte Sensor (HL) aktiviert wurde, ertönt die Hupe zweimal. Anlernmodus ist beendet.

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!
HIER KLICKEN!**