

# RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Ford B-Max (JK8)  
Ford C-Max (DXA)  
Ford EcoSport (JK8)  
Ford Fiesta (JA8)  
Ford Focus (DYB)  
Ford Kuga (DM2)  
Ford Mondeo (BA7)



**Baujahr:** siehe Auswahl  
**Sensor Schrader 9:** 3021  
**Verfügbares Anlernverfahren:** Manuell  
**Benötigte Hilfsmittel:** RDKS-Diagnosegerät

## **Beschreibung:**

### ***Mit Zündschlüssel***

1. Alle vier Reifen mit dem Empfohlenen Druck entsprechend auffüllen.
2. Handbremse anziehen.
3. Zündung in die OFF-Position (AUS) stellen, anschließend das Bremspedal betätigen und es wieder loslassen.
4. Zündung drei Mal schnell von der OFF (AUS) auf die RUN-Position (EIN) stellen (Motor nicht starten). Vorgang in der RUN-Position beenden.
5. Bremspedal betätigen und wieder loslassen.
6. Zündung in die OFF-Position (AUS) stellen
7. Zündung drei mal schnell von der OFF-(AUS) auf die RUN-Position), stellen (Motor nicht starten), Vorgang in der RUN-Position beenden. Hinweis: Alle oben genannte Handlungen müssen innerhalb von 10 Sekunden durchgeführt werden.
8. Ein einzelner Hupton ertönt und die RDKS-Leuchte blinkt, sobald der Trainingsmodus initiiert ist.
9. Falls ein Message Center vorhanden ist, zeigt es RELEARN LF Tyre (Anlernen Reifen VL) an.
10. Gerät verwenden, um den Sensor links vorne zu aktivieren, ein einzelner Hupton ertönt, sobald der Sensor erkannt wurde.
11. Den Schritt für die Reifen rechts vorne, rechts hinten und links hinten wiederholen.
12. Nach dem Anlernen HL zeigt das Message Center an: TRAINING MODE COMPLETE (Trainingsmodus abgeschlossen). Falls das Fahrzeug nicht mit einem Message-Center-Display ausgestattet ist, erkennt man den erfolgreichen Abschluß daran, dass kein Hupton ertönt, nachdem die Zündung in die OFF-Position (AUS) gestellt wurde.

### ***Mit schlüsselloser Zündung***

1. Handbremse anziehen und Reifen nach Herstellerangaben befüllen.
2. Drücken Sie die Start/Stop-Taste 5x und lassen Sie sie los .
3. Bremspedal drücken und loslassen.
4. Start/Stop-Taste weitere 6x drücken und loslassen.
5. Die Hupe ertönt und die RDKS Anzeige blinkt, wenn das Anlernverfahren aktiviert wurde.
6. Falls vorhanden, zeigt das Fahrerinformationssystem "Anlernen vorne links (LF) an.
7. Alle Sensoren nacheinander auslesen.
8. Nach Aktivierung des Sensors hinten links, ertönt die Hupe und die Meldung "Komplett" wird angezeigt.

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!  
HIER KLICKEN!**